








almeida

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: MÁSCARA SOCIAL REUTILIZÁVEL

REFERÊNCIA: JFA 50494 – EC7 Multi Flores



DESCRIÇÃO:	Máscara reutilizável para proteção do rosto. Máscara feita com tela dupla, na qual a união dos componentes externos da zona do nariz e do queixo é efetuada por costuras que garantem a resistência aos processos de conservação e limpeza. Feita com elástico e com suporte para o nariz integrado na parte superior (<i>clipe nasal de fácil ajuste</i>). Lavável com detergente na máquina a 60°C e reutilizável até 5 lavagens, garantindo uma qualidade de ar respirável e proporcionando segurança e conforto.																
COMPOSIÇÃO:	100% algodão, tela TAFETÁ																
COR:	Estampado																
TIPO DE MÁSCARA:	Máscara social reutilizável																
MEDIDAS:	<table><thead><tr><th></th><th>Adulto</th><th>Criança</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Comprimento</td><td>19 +/- 1</td><td>15 +/- 1</td><td>cm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>10 +/- 1</td><td>8,5 +/- 1</td><td>cm</td></tr><tr><td>Tamanho elástico</td><td>15 +/- 1</td><td>14 +/- 1</td><td>cm</td></tr></tbody></table>		Adulto	Criança		Comprimento	19 +/- 1	15 +/- 1	cm	Altura	10 +/- 1	8,5 +/- 1	cm	Tamanho elástico	15 +/- 1	14 +/- 1	cm
	Adulto	Criança															
Comprimento	19 +/- 1	15 +/- 1	cm														
Altura	10 +/- 1	8,5 +/- 1	cm														
Tamanho elástico	15 +/- 1	14 +/- 1	cm														
ETIQUETA:	    																
ACONDICIONAMENTO:	Embalagem Saco Plástico																

CARACTERÍSTICAS	NORMA DE REFERÊNCIA	UNIDADES	VALOR
Massa por unidade de superfície	EN 12127	g/m ²	250 +/- 5 gr
Capacidade de Retenção de Partículas (PRC)	EN 14683:2019 (Anexo B)	%	78
Permeabilidade ao ar	EN 14683:2019 (Anexo C)	L/min	33



Data	Gestão da Qualidade	Responsável
07/05/2020	TEXTEIS J. F. ALMEIDA, SA	Marco Barros
Revisão	AVENIDA DE SILVARES,39, 4815-253 MOREIRA DE CONEGOS	
07/05/2020	TLF – 253 560 000 E-MAIL - laboratoriocq@jfa.pt	

 almeida	FICHA TÉCNICA
	<p>PRODUTO: MÁSCARA SOCIAL REUTILIZÁVEL</p> <p>REFERÊNCIA: JFA 50494 - Just Fell Attractive</p>

LIMITAÇÕES AO USO A máscara deve ser usada completamente seca depois de lavada. A máscara molhada / húmida tem proteção reduzida.

A máscara só pode ser usada por outra pessoa após lavagem.

Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra completamente seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada.

Após a utilização diária recomendada ou sempre que regressar a casa, a máscara deve ser lavada antes de ser reutilizada.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA A máscara deverá ser lavada usando um ciclo de lavagem normal completo a 60°C com detergente.

Após cada lavagem, o utilizador deverá garantir que a máscara se encontra completamente seca, antes da sua utilização.

COLOCAÇÃO DE MÁSCARA



Lave bem as mãos antes de colocar a máscara.



Coloque a máscara de modo a tapar a boca e o nariz. Ajuste o clipe nasal.



Durante o uso não toque na máscara.



Se tocar na máscara durante o uso, lave as mãos.

RETIRADA DE MÁSCARA



Retirar a máscara pelos elásticos, sem tocar na máscara.



Colocar a máscara num saco ou diretamente na máquina de lavar.



No final lavar bem as mãos.



A máscara deverá ser lavada usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60°C com detergente.

Data	Gestão da Qualidade	Responsável
07/05/2020	TEXTEIS J. F. ALMEIDA, SA AVENIDA DE SILVARES,39, 4815-253 MOREIRA DE CONEGOS TLF - 253560000 EMAIL - laboratoriocq@jfa.pt	Marco Barros
Revisão		
07/05/2020		